

Inteligentní jednotka - návod CZ

- 1) **Baterie** - pod tlačítka vyjměte kryt a vložte dvě baterie 1,5 V
- 2) **Nastavení času** - Zmáčkněte tlačítko "TIME", šipkami si nastavte čas a potvrďte tlačítkem "SET".
- 3) **Nastavení zavlažování** - zmáčkněte tlačítko PROG a objeví se: mód, start time (kdy začne závlaha zalévat), run time (interval zavlažování), days (po kolika dnech se znovu závlaha zapne)

Nastavení proveďte dle vlastní potřeby a zmáčkněte tlačítko "SET". Nastavit takto můžete až 8 módů denně. Potvrďte znakem hodin.

- 4) **Nastavení dnů** - pokud potřebujete zavlažovat každý den zvolte pod "DAYS" 01, pokud chcete zavlažovat každý druhý den 02 atd. Nejdelší interval co se týče dnů je 30.
- 5) **Kontrola** - když ukončíte nastavení, nezapomeňte zkontrolovat všechny údaje. Stačí zmáčknout "PRESS" a šipkami nahoru a dolů zkontrolujete všechny módy.
- 6) **Dočasné zavlažování**

a) zmáčkněte "ON" a na displeji vám začne blikat "RUN TIME" což je údaj na jak dlouho chcete závlahu spustit. Pokud chcete závlahu ukončit dříve, zmáčkněte tlačítko "OFF".

b) zmáčkněte "ON" a dvakrát stiskněte "SET", závlaha začne zavlažovat na 2 minuty. Pokud chcete závlahu ukončit znovu stiskněte tlačítko "OFF".

- Baterie mají přibližně půlroční životnost. Jakmile se vybijí, tak závlaha přestane fungovat, proto je nejlepší používat kvalitní baterie a častěji je vyměňovat.
- Myslete na to, že jiné zavlažování bude rostlina potřebovat uprostřed léta a jiné zavlažování na podzim. Upravujte nastavení dle ročního období.
- Jednotka má vnitřní paměť, takže pokud se baterie vybijí nastavení zůstane stejné.
- Díky nečistotám ve vodě se může ucpat filtr, což je nejčastější závada. Pravidelnou kontrolou filtru zamezíte špatnému fungování.
- Když závlaha začne zavlažovat, nemanipulujte s jednotkou. Jednotku vždy nejdříve vypněte.
- Na zimu jednotku odmontujte nebo zajistěte aby nebyla na mrazu.
- Instalujte vertikálně.
- **Pracovní tlak 20kPA - 800kPA**